

В РДЭ выпущенные **после 13 мая 2019 года** внесены следующие изменения:

- **исключён пункт выбора языка** меню;
- давление **выключения** насоса обозначается "**bX.X**" вместо "**8X.X**". По умолчанию установлено "**b2.8**";
- отключение сухого хода в меню отображается "**C0.0**" вместо "**C-0**";
- если включён режим полив ("**П-1**"), то красный светодиод подмигивает для предупреждения об отключении режимов защиты по разрыву и по утечке;
- в режиме изменения параметра его значение начинает мигать после первого нажатия кнопок  или ;
- при нажатии кнопок "**Выбор**" или "**Старт**" после изменения параметра на индикаторе кратковременно отображается надпись "**ЗАП.**", происходит сохранение значения, и оно перестаёт мигать. Для перехода на следующий пункт меню нажмите кнопку "**Выбор**". Для запуска программы в работу нажмите кнопку "**Старт**";
- при срабатывании защиты от частого включения, когда насос должен включиться по давлению, но ещё не истекла задержка, установленная в параметре "**nXX**", на дисплее попеременно отображаются "**-n-**" и текущее давление в системе.